




BAUK-05448



Service Manual

Geschirrspüler GSFH 2581 WS

**Modell
Version**GSFH 2581 WS
8546 258 01720

Seite

Technische Daten

2 - 4

Ersatzteilliste

5 - 6

Explosionszeichnung

7 - 8

Stromlaufplan

9

Schließschema

10

Text/Legende

11 - 16

Familie

ELAN - HIGH 5
Sensor 2**Global White**

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	85,0	cm
Breite	59,7	cm
Tiefe	59,6	cm
Gewicht	59	kg

Elektronik

Service Elektronik	siehe Ersatzteilliste
Serien Elektronik	siehe Boardaufdruck
UB	4619 724 30711
DB	4619 724 44581
CB programmiert	481754
Dataset	481744
Basisboard, nicht programmiert, siehe Boardaufdruck	4619 724 60492

Programmablauf

Programme	siehe Schließschema
Programmfolge	P1a-P3a-P5a-P7a-P11a

Daten Energie Label

Referenzprogramm	P5a
Energieklasse	A
Waschperformance	A
Trockenperformance	A

Alarm

Klarspülanzeige
Salzanzeige

Optionen

Zeitvorwahl

Programminformation

Startanzeige
Vorspülen
Hauptspülen
Trocknen
Ende

Alle Programme werden nach dem Programmstart verriegelt. Zum Ändern oder Beenden des gewählten Programms Startknopf länger als 1,5 s drücken.

Bei Programmunterbrechungen läuft das Programm von der Stopposition an weiter.

Ausnahme: Bei Programmunterbrechung in der Trocknungsphase wird das Programm beendet.

Volumen (Permanent-Spülsystem)

Wasser	Inhalt	Höhe
Regenerieren	0,3 l	15 mm
Rückspülen 3x	1,0 l	60 mm
Vorspülen	4,8 l	120 mm
Hauptspülen	4,2 l	118 mm
Zwischenspülen 1	4,2 l	118 mm
Zwischenspülen 2	4,2 l	118 mm
Klarspülen	4,2 l	118 mm
Sicherheitsniveau	8,5 l	141 mm

Messung

Grobfilter entnehmen, stattdessen Meterstab einstellen, Wasserhöhe ablesen!

Reiniger max.

Vorwäsche	10	cm ³
Hauptwäsche	40	cm ³
Klarspüler max.	135	cm ³
6 Stellungen	1 - 6	ml

Wasserenthärter

Salzbehälter	2	kg
Harzbehälter	900	cm ³
Regenerierdosierung	300	cm ³

Wasserdruck

Zulaufdruck	0,3 - 10	bar
Umwälzpumpendruck	0,3	bar

Drehzahlen

Umwälzpumpe Motor	2800	UPM
Laugenpumpe Motor	3000	UPM
Sprüharm unten	30 - 40	UPM
Sprüharm oben	30 - 40	UPM
Ventilator	2500	UPM

Durchfluß

Wasserzähler (bei 0,3 bar = Menge 1,1 l/min)	208	lpm/l
Umwälzpumpe	45 - 65	l/min
Laugenpumpe	16	l/min
Pumphöhe max.	1,1	m
Zulaufventil	4	l/min
Sprüharm unten	~ 33	l/min
Sprüharm oben	~ 27	l/min
Dusche Decke	~ 8	l/min
Ventilator		
Gesamtleistung	900	l/min
Primärleistung	210	l/min
Sekundärleistung	780	l/min

Technische Daten

Elektrische Daten

Basiswerte

Spannung	220/230	V
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,0 - 2,2	kW
Absicherung	10	A

Motoren

Umwälzpumpenmotor

Spannung	220/240	V
Anschlußwert	145	W
HI	69	Ω
HA	48	Ω
Kondensator	4	μF

Laugenpumpenmotor

Spannung	220/240	V
Anschlußwert	30	W
Widerstand	146	Ω

Ventilator

Spannung	220/240	V
Widerstand	141	Ω

Heizung

Einkreisssystem

Spannung	220/230	V
Anschlußwert	1,87/2,04	kW
Widerstand	24,5	Ω
Aufheizgeschwindigkeit	~ 2,0	$^{\circ}C/min$
Oberflächentemperatur	~ 115	$^{\circ}C$
Einfachsicherheitsthermostat		
selbststrückschaltend		
(Wasserinnentemperatur)	85	$^{\circ}C$
Sicherung	206	$^{\circ}C$

Potentiometer

Meßpunkte: zwischen 1 (schwarz) und 2 (Mitte)		
Position 0	0	k Ω
Position 1	0,5	k Ω
Position 2	1,0	k Ω
Position 3	1,4	k Ω
Position 4	1,8	k Ω
Position 5	2,3	k Ω
Position 6	2,6	k Ω

Einfachzulaufventil

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,76	k Ω

Regenerierventil

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,13	k Ω

Spule für Kombidosierung

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	1,3	k Ω

Reedkontakte

Wasserzähler
Salzanzeige
Klarspüleranzeige

Optischer Wasserindicator (OWI)

Kombinationsbauteil aus:
Optische Wasserstandsmessung
(elektr. Impulse nicht mit
norm. Instrument meßbar)
Trübungssensor (DON)
NTC (Werte siehe NTC)

NTC

20 $^{\circ}C$	58,1	k Ω
25 $^{\circ}C$	47,1	k Ω
30 $^{\circ}C$	38,2	k Ω
40 $^{\circ}C$	25,4	k Ω
50 $^{\circ}C$	17,2	k Ω
60 $^{\circ}C$	11,8	k Ω
70 $^{\circ}C$	8,3	k Ω
80 $^{\circ}C$	6	k Ω
85 $^{\circ}C$	4	k Ω

Technische Daten

Regeneration

Menge	300	cm ³
Position 0		
Nach Waschzyklen	12	
Wasserhärte	0 - 5 0 - 0,9 0 - 9	°dh mmol/l °Fh
Position 1		
Nach Waschzyklen	10	
Wasserhärte	6 - 10 1 - 1,8 10 - 18	°dh mmol/l °Fh
Position 2		
Nach Waschzyklen	7	
Wasserhärte	11 - 15 1,9 - 2,7 19 - 27	°dh mmol/l °Fh
Position 3		
Nach Waschzyklen	5	
Wasserhärte	16 - 21 2,8 - 3,7 28 - 37	°dh mmol/l °Fh
Position 4		
Nach Waschzyklen	3	
Wasserhärte	22 - 28 3,8 - 5,0 38 - 50	°dh mmol/l °Fh
Position 5		
Nach Waschzyklen	2	
Wasserhärte	29 - 35 5,1 - 6,3 51 - 63	°dh mmol/l °Fh
Position 6		
Nach Waschzyklen	1	
Wasserhärte	36 - 60 6,4 - 10,7 64 - 107	°dh mmol/l °Fh
Salzverbrauch für Regeneration	77	g
Anzahl der Spülprogramme mit 2 kg Salz	26	

Zubehör

Werden Teile benötigt, die nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt sind,
siehe dann im Service Bulletin 4812 728 40084.

Ersatzteilliste

Model GSFH 2581 WS
Service No. 854625801720
Version 854625801720

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
003 0	4812 440 19594	Traverse Quer
004 0	4812 440 18952	Bodenwanne
004 1	4812 401 18402	Halter Bodenwanne
011 0	4812 505 18357	Fuss kurz
022 0	4812 440 10755	Seitenwand links
022 1	4812 440 10754	Seitenwand rechts
024 0	4812 440 10417	Rueckwand Blende
030 0	4812 310 18916	Arbeitsplatte kpl.WS(VBL-POI)
034 0	4812 404 78237	Distanzstueck f.Arbeitspl.
034 1	4812 404 78242	Befestigung f.Arbeitspl.WS
040 1	4812 417 18774	Scharnier links
040 2	4812 417 18773	Scharnier rechts
040 3	4812 417 19172	Schutz f.Tuer (Set)
044 0	4812 492 38358	Feder f.Tuer
047 0	4812 404 48746	Bremse Tuer
047 1	4812 401 18397	Bremsband an Tuerscharnier
047 2	4812 404 68023	Haken
053 0	4812 440 89032	Sockelblende m.Loch WS
053 4	4812 440 89035	Sockelblende rund WS (BK-VBL)
061 0	4812 466 88672	Gegengewicht 6,9kg
065 0	4812 466 48051	Isolation
103 0	4812 440 10761	Tuer aussen WS (BK-VBL-POI)
103 1	4812 440 10503	Eckstueck WS li (POI)
103 2	4812 440 10504	Eckstueck WS re (POI)
120 0	4812 440 19456	Innentuer ged. KDTL
120 1	4812 440 18969	Leiste
130 0	4812 417 58373	Kippverschluss kpl. sw
131 0	4812 401 18416	Haken Verschluss
191 0	4812 466 68564	Dichtung Tuer, Rahmen
191 3	4812 466 68533	Dichtung Sockel
192 0	4812 466 68467	Tuerdichtung unten
241 0	4812 458 19028	Korb O-ger/vstb.SIL(POI)
241 1	4812 458 19036	Halter Tassen rechts gr
241 3	4812 528 88068	Korbrolle Set O-Korb verstb.
241 4	4812 458 19033	Halter f.Geschirr gr
241 5	4812 535 78054	Lager f.Buegel gr
241 6	4812 458 19032	Halter Glaeser gr
241 7	4812 404 48751	Buegel f.Geschirrhalter gr
241 8	4812 466 68659	Distanzstueck O-Korb
242 0	4812 310 28135	Korb unten Kit POI-BK
242 1	4812 528 88094	Korbrolle U-Korb gr
242 4	4812 466 48091	Anschlag Sperre mech. gr
242 6	4812 458 19034	Tellereinsatz Stachel stbl li
242 7	4812 458 19035	Tellereinsatz Stachel stbl re
243 5	4812 310 38538	Besteckkorb Kit
243 6	4812 458 19029	Gitter f.Besteck gr
261 0	4812 462 79831	Schiene Teleskop, innen
261 1	4812 462 79768	Kappe Teleskopsch. hinten
261 2	4812 462 79832	Kappe Teleskopsch. vorne
263 0	4819 520 18013	Kugelkaefig KDTL
263 1	4812 520 48001	Kugel Niro 8 DU
265 0	4812 404 48637	Korbverstellung kpl. blau
265 2	4812 404 48749	Griff Korbverstellung blau
301 0	4812 453 72174	Schalterleiste WS-GW (VBL-POI)
301 2	4812 462 79797	Distanzstueck Schalterleiste


Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
303 1	4812 460 38133	Griffplatte ALU (POI-VBL)
322 0	4812 453 72216	Einlage bed.
331 0	4812 413 59142	Knopf Progr.kpl. WS (POI)
332 0	4812 410 29033	Taste Start WS (POI)
332 1	4812 410 29034	Taste Option WS (POI)
332 3	4812 410 29035	Taste E/A WS (POI)
350 0	4812 276 58124	Anzeige Electr. (DB)
400 0	4812 361 58334	Motor +UP50Hz,per.HP-PNT
405 1	4819 515 28158	Dichtung
420 0	4812 121 18132	Kondensator Betrieb 4 µ F
421 0	4812 121 18158	Entstoerfilter
430 0	4812 360 18508	Laugenpumpe kpl.220-240V/50Hz
430 1	4812 466 68689	Dichtung LP
442 0	4812 361 18196	Geblaese kpl.
450 0	4812 259 28684	Heizelement 2100W
480 0	4812 321 28406	Kabelbaum Set (BK-POI-VBL)
480 3	4812 401 18418	Schutz f.Verdrahtung
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
521 0	4812 214 79052	Steuerung (CB) progr.
531 0	4812 273 18055	Schalter Wasserhaerte
531 1	4812 273 18056	Einstellrad Wasserhaerte
575 0	4812 281 28361	Regeneriervent. KDTL
583 0	4812 271 28459	Schalter Membran (OWI1)
616 0	4812 281 18047	Reedkontakt ELSA KDTL
616 1	4812 271 58161	Reedkontakt KSMA
620 0	4812 218 38118	Eingabe Electr. (UB)
621 0	4819 410 29004	Schalter AN/AUS
623 0	4812 271 38356	Mikroschalter Schwimmer KDTL
633 0	4812 271 38355	Mikroschalter Tuer KDTL
680 0	4812 418 68155	Kombidosierung m.KSM (WP)
680 1	4812 466 68495	Dichtung Kombidosierung
681 1	4812 466 68497	Dichtung Deckel KSM
681 2	4812 440 18975	Klappe Kombidosierung
682 0	4812 466 68496	Dichtung Deckel RMG
691 1	4812 462 79769	Stopfen NTC
700 0	4812 530 28804	Zulaufschlauch 2 Ventile 4,2m
700 0	4812 530 28848	Zulaufschlauch 2 Ventile 2m
700 1	4812 480 48095	Sieb (zusaetzl.)
700 2	4812 466 68628	Dichtung
701 1	4812 310 18153	Schlauchsich. Set KDTL
710 0	4812 418 68128	Monoblock
710 2	4819 310 38536	Gewinding
710 3	4819 466 69562	Dichtung KDTL
714 0	4812 462 78993	Verschlusskappe o.Anzeige
716 0	4812 418 68147	Regenerierdos. m.WE
716 1	4812 466 68475	Dichtung Regenerierdos.
716 2	4812 462 78994	Abdeckung Regenerierdos.
717 1	4812 462 79793	Stopfen f. Diverter
721 1	4812 360 68347	Sprueharm unten kpl. 2-armig
722 0	4812 360 68381	Sprueharm oben kpl. gr
722 2	4812 360 68379	Sprueharm 2.Spruehebene kpl. gr
723 0	4812 360 68351	Deckendusche
726 1	4812 530 29118	Rohr Zufuhr kpl.
726 2	4812 505 18208	Mutter oben

Ersatzteilliste


Model GSFH 2581 WS
Service No. 854625801720
Version 854625801720

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
743 0	4812 530 48134	Luftfuehrung
743 1	4812 530 28102	Zulaufschlauch 9x1,5x250
743 2	4812 440 19526	Luftfuehrung unten
743 3	4812 505 18364	Mutter Kondens./Luftfuehrg.
743 4	4812 281 38001	Ventilscheibe
743 5	4812 466 98934	Scheibe
743 7	4812 466 68514	Dichtung
751 0	4812 418 18338	Ablaufschacht
755 0	4812 530 29119	Kruemmer
755 2	4812 530 48148	Auffangschale
756 0	4812 360 58099	Schwimmer
761 0	4812 480 58122	Sieb fein
761 2	4812 418 18337	Abdeckung Sieb
761 3	4812 418 18341	Abdeckung
761 4	4812 530 58141	O-Ring
763 0	4812 480 58123	Sieb grob Kombination
781 0	4812 530 29113	Ablaufschlauch
781 3	4812 281 28417	Klappe Rueckschlag
783 6	4812 530 28796	Schlauch 10x3x180+10
791 0	4812 532 68099	Dichtung Schacht
791 2	4812 530 58093	Dichtung
901 0	4822 401 10258	Schlauchschelle 10-18 mm
901 1	4812 401 18424	Schelle 050,0
901 2	4812 401 18157	Schelle 32-50/9 C61
901 5	4812 401 48573	Schelle 028,6
910 1	4812 502 38152	Schraube 4,8x19
910 2	4812 502 18363	Schraube 4,0x12-H
910 3	4812 502 18389	Schraube 5x20 T20
910 4	4812 502 18385	Schraube M3,5x8-T15M
910 5	4812 502 18393	Schraube 3,5x9-1 Tx15
910 7	4812 502 18397	Schraube INOX A2 M 5X12
910 8	4812 502 18527	Schraube 4x15 T20
964 0	4812 466 68536	Dichtung Gehaeuse re/li
964 1	4812 466 68469	Dichtung Gehaeuse oben
993 0	4819 530 29028	Einhaengebogen
993 5	4822 532 80216	Fuelltrichter Salz

Explosionszeichnung




Explosionszeichnung



08003167

Stromlaufplan



4619 724 46021

Schließschema

- d.: Entleeren abhängig vom Schutz im Wasser
- e.: Entleeren abhängig vom Schutz im Wasser
- f.: Wasserzulauf nur wenn vorher entleert wurde (siehe d)
- h.: Heizung (40°C bis 70°C) abhängig vom Schutz im Wasser
- r.: Spülen 0-12 Min. abhängig vom Schutz im Wasser
- 2.: Zwischenspülen abhängig vom Schutz im Wasser

Point Permanent Sprühsystem

(Ä04:4619 724 44201/04)
11.11.02
4619 724 44201-2

[illegible]

Text/Legende

**Testprozedur für Service-Testprogramm der Point Geschirrspüler
mit 1/2/3-stelliger 7 Segmentanzeige und ohne 7 Segment anzeige**

Schalte Gerät ein. Wenn kein Fehler angezeigt wird, dann:

1. Starte passives Testprogramm
Wenn ein Fehler angezeigt wird, öffne den Sockel und ziehe die Steuerung (CB) nach vorne.
2. Überprüfe das als defekt angezeigte Bauteil.
Ziehe den Stecker des Bauteils von der Steuerung (CB) und messe das Bauteil selbst, sowie die Zuleitungskabel zum Bauteil mit einem Ohmmeter durch.
3. Überprüfe die Steuerung (CB) optisch.
4. Am Ende der Reparatur Gerät einschalten und Fehler löschen. Danach starte das passive und aktive Testprogramm, um sicher zu sein, dass der Fehler beseitigt ist.

Weitere Details: siehe folgende Seiten

Achtung:

Kurzschlussgefahr! Kurzschlüsse können die Steuerung (CB) zerstören.
Wenn die Elektronik feucht ist, das Gerät nicht einschalten.
Zum Prüfen des Gerätes, dieses wieder an das Netz anschließen.
Während des Programms auftretende Fehler werden erkannt, signalisiert und abgespeichert.
Alle Fehler werden sofort nach Einschalten des Gerätes wiedererkannt und durch die blinkende Start-LED angezeigt. Ein Löschen der abgespeicherten Fehler ist nur durch drücken der Starttaste länger als 1,5 Sek. möglich.

Die Fehler, **F1** (NTC defekt), **F2** (Wasser in Bodenwanne) und **F9** (ständiger Wasserzulauf), können nicht gelöscht werden.
Deshalb müssen diese Fehler vor dem Start des aktiven Testprogramms repariert werden, denn sonst läuft das aktive Testprogramm nicht ab.

Die elektrischen Komponenten werden über einen Triac mit Spannung versorgt. Wenn die Spannungsversorgung eines Bauteils gemessen werden soll, darf dies nur parallel zum angeschlossenen Bauteil gemacht werden. Wenn an einem abgezogenen Stecker die anliegende Spannung gemessen wird, kann diese infolge des fehlenden Bauteilewiderstandes sich verringern, und zu einem falschen Ergebnis führen.

Nachdem ein Programm gestartet ist, ist dieses automatisch verriegelt. Das heißt weder durch Einstellen eines anderen Programms, noch durch Ausschalten noch durch ausstecken des Gerätes kann das zuerst gewählte Programm gewechselt werden.

Programmwechsel ist nur durch erneutes Drücken des Startknopfes länger als 1,5 Sekunden möglich.

Achtung: Die ausgelieferten Service Steuerungen (CB) starten immer als erstes mit dem Service Testprogramm. Dieses Testprogramm läuft ohne Rückspülen ab! Gefahr der Überfüllung des Gerätes, wenn das Gerät nicht leer ist. Erst beim zweiten Starten des Testprogramms oder eines andern Programms wird das Rückspülen wie üblich ausgeführt.

Text/Legende

Fehleranzeigen und mögliche Ursachen

- F0. Sensor Fehler (sofern Trübungssensor eingebaut)
Keine Anzeige für Kunden. Programme laufen trotz Fehler zu Ende. Anzeige nur im aktiven Testprogramm nach 10 – 30 Sekunden. Aktives Testprogramm läuft trotz Fehler zu Ende. Im Fehlerfall werden, innerhalb des Sensorprogramms, immer die höchsten Verbräuche (bestes Spülergebnis) gewählt
- Kein oder fehlerhaftes Ausgangssignal vom Sensor
 - Unlogisches oder unrealistisches Messergebnis
- Ursache:
- Sensorelektronik defekt
 - Optoelektronische Elemente im Sensor fehlerhaft
 - Gehäuse stark verschmutzt
 - Steckverbindung zwischen Sensor und Steuerung (CB) unterbrochen

Achtung: Fehleranzeige wird nicht abgespeichert.

- F1. NTC Fehler
Temperatur ist außerhalb des erfassbaren Bereichs (-3°C bis +85°C)
- Temperatur innen höher als +85°C
 - NTC defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung)
 - Temperatur niedriger als -3°C (Eisenbahntransport im Winter)

Bei Temperaturen kleiner als -3 Grad in das Gerät zum anwärmen vor dem Start eine Tasse warmes Wasser einfüllen.

- F2. Undichtheit
- Wasser ist in der Bodenwanne.
 - Schwimmschalter LS6 schaltet WV1 ab. Elektronik schaltet DPM an, bis WI Gerät leer signalisiert.

- F3. Heizungsfehler
Anzeige erscheint erst nach ca. 11-25 Min. (1. Abfrage nach 5 Min., danach werden 2 weitere Abfragen gemacht, bevor der Fehler angezeigt wird)
- Heizgeschwindigkeit < 1,5°C in 3-10 min.
 - Heizung HEW defekt
 - Heizrelais RE2 auf der Steuerung (CB) defekt
 - NTC- Widerstandsschwankungen

- F4. Abpumpfehler
DPM startet und nach 4 Minuten hat WI noch nicht zurückgeschaltet.
- DPM defekt
 - Ablaufschlauch blockiert (Anschluss an Siphon, Siphon blockiert)
 - Steuerung (CB) defekt
 - OWI defekt

- F6. Wasserhahn geschlossen (wird erst nach Start des aktiven Testprogramms angezeigt)
Zulaufventil WV1 angesteuert aber Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet keine Impulse (< 10 Imp. in 10 sek.) und WI steht auf leer.
- Wasserhahn geschlossen
 - Wasserzulauf blockiert
 - Wasserzulaufventil WV1 defekt
 - Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt (wechselt nach kurzer Zeit auf F 7)
 - Zulaufschlauch blockiert

- F7. Flowmeter Fehler (Wasserzähler Fehler)
Zulaufventil WV1 ist angesteuert und WI ist geschaltet.
- Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet weniger als 10 Impulse in 10 Sekunden
 - Wasserhahn wird während des Zulaufes geschlossen
 - Zulaufventil WV1 geht während des Zulaufes defekt
 - Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt

Text/Legende

F8. Wasserstandsfehler

Mechanischer Wasserindikator WI: Fehler wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe SPM in Betrieb ist, und der Wasserindikator WI mehr als 20 mal in 2 Min. zurückschaltet.

Optischer Wasser Indikator OWI: Immer wenn nach dem Wasserlauf das OWI-Signal fehlt, werden die Verbraucher für mind. 5 Sekunden abgeschaltet. Wenn nach 5 Sekunden das OWI-Signal immer noch fehlt erfolgt Anzeige F8. Wenn nach den 5 Sek. das OWI-Signal vorhanden ist, wird Wasser nachgeholt bis max. 6 Ltr. und die Verbraucher werden wieder eingeschaltet. Fehlt danach das OWI-Signal erneut zum 2x Dann erfolgt Fehlermeldung F8.

- WI defekt (sollte nach ca. 1 Ltr. Schalten)
- Siebe verschmutzt
- Schaum in der Spülflotte
- Eine Schüssel hat sich gedreht und ist mit Spülwasser gefüllt
- Kein stabiler Umwälzpumpendruck

F9. Dauernder Wasserzulauf

Zulaufventil WV1 ist nicht von Elektronik angesteuert, Wasserindikator WI zeigt Wasser im Behälter, und Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet mehr als 10 Imp. in 10 sek. zur Elektronik.

- Zulaufventil WV1 mechanisch nicht geschlossen
- Triac auf CB ständig angesteuert (Kurzschluss)

Reaktion: Intervall 30 Sekunden Laugenpumpe an, 20 Sekunden Laugenpumpe aus.

Die nachfolgend beschriebenen Fehler werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Komponenten im Gerät eingebaut sind.

FA. OWI (Optischer Wasser Indikator)

Fehlerbedingung:

Wenn die Elektronik die Impulse des Flow Meters bei Permanent Wasch System für 3,4 Ltr und bei Alternierendem Wasch System für 2,5 Ltr empfangen hat und trotzdem vom OWI kein Signal "Wasser im Schacht" bei der Elektronik eingeht, erfolgt folgendes

- Linse wird gereinigt: Zulauf aus und SPM an für 10 Sek.
- Wenn danach noch kein Signal "Wasser vorhanden" kommt, geht Gerät in Fehlermodus FA.

FB. Motor Diverter Fehler

Fehlerbedingung:

Start Wasserzulauf. Nach ca. 15 Sek. Schaltet WI. Wenn dann nicht innerhalb von 120 Sek. Vom MDV kein Impuls zum Kontroll Board gemeldet wird, dass der obere oder untere Sprüharm in Funktion ist, dann erfolgt FB Anzeige.

Überprüfen:

- Drehen im Testprogramm oberer und unterer Sprüharm im Wechsel von jeweils ca. 30-40 Sek. ? Falsch ist wenn nur oberer oder nur unterer Sprüharm dreht.
- Verteilerscheibe im Schacht blockiert? Ja, Fremdkörper beseitigen
- 230 V Versorgung vom Kontroll Board (ZW, DVH) zum MDV vorhanden? Nein, Kontroll Board wechseln.

Vorgehensweise:

Testprogramm starten und Rückspülen durchführen lassen. Nach Start des normalen Wasserzulaufes müssen innerhalb von ca. 30 Sek. für mindestens ca. 20 Sek. lang 230 V zum MDV kommen.

- Motor des MDV oder Kabel (ZW, DVH) zum MDV Unterbrechung > unendlicher Widerstand ? Motor soll ca. 6,3 K Ω . Unterbrechung-> defektes Bauteil wechseln.
- Signalverdrahtung 5 V zum Kontroll Board Unterbrechung (SAB, DVL)? Ja, Unterbrechung beseitigen

FC. Automatischer Wasserhärtesensor Fehler (Wird nur im aktiven Testprogramm angezeigt)

Fehlerbedingung: WHS Controller am Monoblock misst sehr hohen Widerstand im Harz

Überprüfen:

- Kabel von Wasserhärtesensoren am Monoblock Unterbrechung oder Wackelkontakt?
- Kabel von Kontroll Board (ASA) zu WHS Elektronik am Monoblock Unterbrechung oder Wackelkontakt?

Für die Fehler Salzmangel, Klarspülermangel, Zonenwaschventil, siehe aktives Testprogramm.

Text/Legende

Fehleranzeige POINT Bauknecht mit 1- und 3-stelliger 7 Segment-Anzeige und ohne 7-Segment Anzeige

Alarm / Fehler	Fehlercode, der DIREKT bei Auftritt des Fehlers innerhalb oder außerhalb des Testprogramms angezeigt wird	
	1 stellige Anzeige und ohne 7-Segment Anzeige	3 stellige Anzeige
F1 NTC-Fehler	START * 1 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 1 x blinken 1 sek. Pause.... F1
F2 Leckanzeige	START WTC ○ * WAL * 2 x blinken 1 Sek.. Pause....	WTC ○ START WAL * * 2 x blinken 1 Sek. Pause....
F3 Fehler im Heizsystem	START * 3 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 3 x blinken 1 Sek. Pause.... F3
F4 Abpumpfehler	START * 4 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 4 x blinken 1 Sek. Pause.... F4
F6 Wasserhahn zu (Alarmmeldung)	WTC * START WAL ○ * 6 x blinken 1 Sek. Pause....	WTC * START WAL ○ * 6 x blinken 1 Sek. Pause....
F7 Flow Meter-Fehler	START * 7 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 7 x blinken 1 Sek. Pause.... F7
F8 Wasserniveau-fehler	START * 8 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 8 x blinken 1 Sek. Pause.... F8
F9 Ständiger Wasserzulauf	START * 9 x blinken 1Sek. Pause....	START * 9 x blinken 1 Sek. Pause.... F9
F0 Sensorfehler (Anzeige nur im akt. Testprogr.)	START * 10 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 10 x blinken 1 Sek. Pause.... F0
FA OWI-Fehler	START * 11 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 11 x blinken 1 Sek. Pause.... FA
FB DV-Fehler	START * 12 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 12 x blinken 1 Sek. Pause.... FB
FC ASA-Fehler (Anzeige nur im akt. Testprogr.)	START * 13 x blinken 1 Sek. Pause....	START * 13 x blinken 1 Sek. Pause.... FC

* = LED blinkt

- Erkennung "Rotor blockiert (F5)" wurde bei allen POINT Geräten gestrichen
- "Sensor-Fehler (F0)" Anzeige nur innerhalb Testprogramm → kein Programmabbruch !
- WTC: Wasserhahn geschlossen, WAL: Wasser in Bodenwanne

Text/Legende

Mit dem passiven Testprogramm können alle LEDs und Tasten getestet werden. Wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es normal ab.


Achtung:
Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten lässt (Starttaste blinkt nicht), dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst lässt sich das passive und aktive Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Ein vorhandener Fehler wird sofort nach einschalten des Gerätes angezeigt. Dann Fehler reparieren, nach Reparatur quittieren und Testprogramm erneut starten (siehe nachfolgende Startprozedur).

Startprozedur

Starte passives Testprogramm wenn kein Fehler angezeigt wird




1. Gerät ausschalten.
2. Drücke Start Knopf und halte ihn gedrückt.
3. Programmplatz 1 wählen.
4. Lasse Start Knopf los, wenn Start-LED blinkt.
5. Teste alle LEDs durch betätigen der Tasten und des Programmknopfes. Zuletzt stelle den Programmknopf auf Programmplatz 1.
6. Starte aktives Testprogramm durch erneutes drücken der Starttaste.
7. Fehler wird angezeigt.
8. Repariere Fehler.
9. Lösche gespeicherten Fehler durch drücken der Starttaste länger als 1,5 Sek..
10. Starte aktives Testprogramm erneut, um zu prüfen, ob der Fehler wirklich behoben ist.

Aktives Testprogramm beginnt (siehe nächste Seite)

PS1	1.LED	Vorspülen		
PS2	2.LED	Reinigen Zwischenspülen Klarspülen		
PS3	3.LED	Trocknen (Regenerieren)		
PS4	4.LED	Ende	Geht aus wenn eine Teste bestätigt wird	Geht aus ca. 30 min. nach Programm ende

Text/Legende

Aktives Testprogramm



Nur in dieser Position kann manuell zur nächsten Position geschaltet werden durch erneutes drücken der START Taste bei geöffneter Tür.
Akustisches Signal nach schließen der Türe.
Weiterschalten erst nach min. 3 Min heizen.
Sonst ist der Fehler FB nicht zu sehen.

Anmerkungen

Das aktive Testprogramm läuft bis zur Fehlerposition und stoppt mit Fehleranzeige, oder wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es bis zum Ende durch.

Um das Testprogramm zu verlassen, drücke den Start Knopf länger als 1,5 Sekunden.

Salzmangel und Klarspülermangel werden nur angezeigt, das Gerät stoppt nicht.

Das Erreichen der Fehlerposition wird Angezeigt durch die Fehleranzeige (siehe Seite Fehleranzeige)

Achtung:

Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten lässt (Starttaste blinkt nicht), dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor.

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst lässt sich das Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Wechselrhythmus der Sprüharme bei Geräten mit „Alternierendem Sprühsystem“

Im Testprogramm wechselt das Drehen der Sprüharme ca. alle 30 Sek. Wenn während des Testprogramms das Gerät ausgeschaltet wird, ändert sich der Wechselrhythmus oberer/unterer Sprüharm in 3/5 Min. Der Wechselrhythmus startet immer mit dem oberer Sprüharm.

Wichtig: Nach Beenden des Testprogramms (normales Ende oder vorzeitiges Abbrechen durch Drücken des Starttaste für min. 1,5 Sek.) geht die Startlampe aus und bei einigen Typen die End LED an.

Danach muss unbedingt das Gerät ausgeschaltet werden! Sonst ist des nächste Hauptwaschzyklus nicht im Wechselrhythmus 3/5 Min, sondern 30/30 Sek.